

この度はRENNLINE製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
必ず資格のある自動車技術者によって取り付けを行ってください。

付属品のご案内

- 1 マウンティングブラケット
- 2 アルミボール/マグネットパッドセット/スチールパッド
- 3 ネジ(10/32x1/2")



1. 付属のネジを使用して、図のようにアルミ製ボールを金属製ブラケットに取り付けます。
2. ナビの左右どちら側にマウントを取り付けるかを決めて、対応する通気孔を取り外します。通気孔の内側にある、底部近くにある2つのスロットに2つのドライバーを挿入します。ライトを使って溝の位置を確認して正確に爪を押してください。
Photo1のようにドライバーで押しながら図のPull部分を引き、全体を外します。
3. ナビ側に接触している側の通気口にある薄いプラスチックの細長い帯を取り外します。帯部分は再利用しません。(Photo2)
4. ナビの側面にある2本のネジを外します。(Photo2の赤丸の2本のネジ)
5. 手順4で取り外したネジを使用して、金属製ブラケットを取り付けます。ブラケットを最後までしっかり押しこみネジを締めて固定します (Photo3)
6. エアVENT(外したエアコン送風口)を取り付けます。
7. 磁気パッドアセンブリからプラ製のロックナットを取り外し、ネジ山が付いているアルミボールの上にナットを取り付けます。
8. 磁気パッドアセンブリをアルミボールの上にはめ込み、ロックナットを締めて固定します。
9. 金属プレートを手機ケースまたは電話に取り付けます。
厚い電話ケースの場合は、くっつきをよくするために薄いタイプの携帯ケースの仕様をまたはケース外面に磁石パッドの取り付けをお勧めします。

ナ
。

Photo 1



2本のドライバーで内部の溝を押爪部分を外し下部分を引いてエアコン送風口を外します。

※無理やりに作業を行うと爪の破損などが起きる場合がありますので、必ず専門店での作業依頼をおすすめします。

Photo 2



赤丸のボルトをはずします。
黄色の矢印のカバーは
使用しません。

Photo 3



マウントブラケットを外したネジで
しっかりと取り付けします。

Photo 4



エアコン送風口を元に戻します。