

このたびは、弊社商品をお買い上げいただき有難うございました。

この製品の取り付けはメーター周りの取り外しが必要です。
取り付けの難易度はそこまで高くはございませんが、説明書内容をご確認いただき
ご自身での作業に自信がないかたは、整備工場へ作業をご依頼ください。

■手順1

メーターダッシュ周りはネジ固定ではなく、すべてスナップオン方式で
取り付けされておりますので、基本的に工具を必要とせずに取り付けが可能です。

まずは一番左に位置するエアコンの吹き出し口のパーツを取り外します。



下側を手前側に強く引っ張り出します。



■手順2

エアコン吹き出しを取り外したら今度はナビ部分を取り外します。
この部分はハザード横のドリンクホルダーを少し引き出して指を入れ引っ張り出します。
右側はシフトレバー右の部分を引っ張り出します。



手で外れない場合は傷をつけないように
注意しながらマイナスドライバーで引き出します。

※ドライバーを使うと、ほとんどの場合は
若干傷が付きまますのでどうにもならない場合に
自己責任で行ってくださいませ。

下側が外れたら、上側を引き出し内部の爪(スナップ式)を抜き出し
浮いた状態にしておきます。



■手順3

メーター部分のセンターコンソール部分を外します。
ハンドルは緩めて、一番下に下げておく作業しやすいです。
左右と同じようにまずは下側から爪を手前に引き出します。
右と左の端を引くと簡単に抜けます。
下側が抜けたら上側を引き出します。



■手順4

一番左の裏面の上部の爪を押し込み、メクラ部分を引き抜きます。



■手順5

携帯マウントのボディーとマグネット部分を組み付けます。
先にナットをボディーの丸部分に入れておきます。
マグネット部分を丸に押し込み、パチッとハマるまで押し込みます。
ナットを締め込み固定します。



■手順6

携帯マウントを差し込んでパチッとハマるまで押し込み、取り付けます。



■手順7

今度はセンターコンソール、ナビ側の左の部分、最後にエアコン吹き出しの順序で元に戻していきます。元に戻す際のコツは両側の爪の刺さる位置をみながら、上をはめてから下側をはめるという手順で行います。



上側四か所の爪をちゃんとすべて入るように確認しながら押し込み、はめた後に下側の爪をすべてはめ込みます。

はめる際は軽く手でたたいてやると簡単にはまります。

下側も爪がちゃんと入っているか確認しながらはめ込んでください。

左側は上側の2か所をはめ込む前に、下側の爪がちゃんとハマるか確認をしてください。この部分は下から爪を押し、受け側に差し込むとはめ込みしやすいです。



上下の爪がきちんと入っていれば簡単に押し込めます。



ハザードランプの位置があていない場合は爪が入っていない可能性があります。

無理にたたいて押し込むと爪が破損します。

再度引き出して、爪をいれてからはめなおしてください。

すべての爪が正しく入らないときちんとした位置になりませんので確実に爪位置を確認してはめ込んでください。

右側のエアコン吹き出し口を同じ手順で、
まずは爪位置を確認してから、上側の後に
下側の爪位置を確認してから
押し込んではめ込みます。



■手順8
付属の鉄のフレイトを携帯本体に両面テープで貼り付けます。
カバーなどをつけて、車両に搭載して作業終了です。

