

この度は本七宝 STUTTGART FLAT6 HOLI グリルバッジをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品は911などのリアグリルにお取り付けいただけます。

1



2



2mmのボルトを平ワッシャー、ロックワッシャー、ナットで組み込んだ状態でお届けしております。

リアデッキをあげ、任意の位置で差込んでください。
アルミプレートは脱落防止を意図して、スタッド幅に対してきつめに製作しております。スツとは入りません。
ボルトを指で広げながらプレートをはめ入れてください。

3



4



一度リアデッキを締め、遠くから眺め
最適の位置であるかご確認ください。
下目の方が後ろから見た状態で真ん中に見えます。

位置が決まりましたら、付属のロックワッシャー
平ワッシャー、ナットの順番で、締めこんでください。
各部品、極小の為、エンジンルームに落ちないように
お気をつけください。
※毛布や、プチプチシートなどエンジンルームに
敷いておくと、脱落時の紛失を防げます。

5



定期的にはゆるみがないか確認作業を行ってくださいませ
ネジロック剤の塗布やネジ部分へのテープの巻き付け
なども脱落防止に効果的です。



FLAT 6 HOLIC